

Q 177/178/179*




GOSSSEN

KONSTANTER

0,5–15V/4A

GEBRAUCHSANLEITUNG

6. Voltmeter, Klasse 1,5



- 1. Schalter für die Spannungsbereiche
- 2. Netzschalter
- 3. Ausgangsklemmen
- 4. Feinsicherung 1 A mittelträge
- 5. Spannungspotentiometer

Der Konstanter ist ein voll transistorisiertes Regelgerät, eine Gleichspannungsquelle hoher Konstanz.

Er wird an ein Wechselstromnetz mit 40...60 Hz angeschlossen. Die Anschlußspannung des Gerätes ist auf der Rückseite angegeben.

Nach Einschalten des Netzschalters (2) ist der Konstanter betriebsbereit. Der Ausgangs-Spannungsbereich wird am Schalter (1) gewählt und die gewünschte Spannung am Potentiometer (5) eingestellt. An den Ausgangsklemmen (3) liegt die vom Voltmeter (6) angezeigte Spannung.

