


SHARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

SEBSDV637036S

D 3000 CHASSIS

PAL/SECAM SYSTEM COLOUR TELEVISION
PAL/SECAM SYSTEM FARBFERNSEHGERÄT



MODELS
MODELLE

**DV-6336S
DV-7036S**

In the interests of user-safety (required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzersicherheit (in einigen Ländern durch Sicherheitsvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

CONTENTS

• ELECTRICAL SPECIFICATIONS
• IMPORTANT SERVICE NOTES
• SERVICE ADJUSTMENTS
• TROUBLESHOOTING TABLES
• CHASSIS LAYOUT DIAGRAM
• PRINTED WIRING BOARDS
• SCHEMATIC DIAGRAMS AND WAVEFORMS
• BLOCK DIAGRAMS
• PARTS LIST

INHALT

Page	Seite	
2	• TECHNISCHE DATEN	2
3	• WICHTIGE SERVICE-HINWEISE	4
5-8	• SERVICE-EINSTELLUNG	16-19
9-15	• FEHLERSUCHTABELLEN	20-26
27-28	• CHASSIANORDNUNGSPLAN	27-28
29-34	• LEITERPLATTEINEINHEITEN	29-34
35-48	• SCHEMATISCHER SCHALTPLAN UND SIGNALFORMEN	35-48
49-61	• BLOCKSCHALTPLAN	53-62
63-74	• ERSATZTEILLISTE	63-74

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Aerial input Impedance 75 ohm unbalanced
Convergence Self Converging System
Focus Bipotential electrostatic
Audio Power Output Rating 10 Watt (MPO) \times 2
Intermediate Frequencies
Picture IF Carrier Frequency 38.9 MHz
Sound IF Carrier Frequency 33.16 MHz/33.4 MHz
Colour Sub-Carrier Frequency 34.47 MHz
(Nominal)

Power Input 220/240 Volts AC 50 Hz
Power Consumption 104 Wh
Speaker Size 6.5 cm \times 13.4 cm
Voice Coil Impedance 8 ohms \times 2 units
Sweep Deflection Magnetic
Tuning Ranges VHF-Channels 2 to 12
UHF-Channels 21 to 69
CATV Special channels

Specifications are subject to change without prior notice.

TECNISCHE DATEN

Antennen-
Eingangsimpedanz 75 ohm unsymmetrisch
Konvergenz Selbstkonvergierendes System
Scharfeinstellung Bipotential elektrostatisch
Ton-Ausgangsleistung 10 Watt (MPO) \times 2
Zwischenfrequenzen
Bild-ZF-Trägerfrequenz 38,9 MHz
Ton-ZF-Trägerfrequenz 33,16 MHz/33,4 MHz
Farb-Hilfsträgerfrequenz 34,47 MHz (Nominal)

Netzspannung 220/240 V Wechselstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme 104 Wh
Lautsprechergröße 6,5 cm \times 13,4 cm
Schwingspulenimpedanz 8 ohms \times 2 st.
Ablenkung Magnetisch
Abstimmbereiche VHF-Kanäle 2 bis 12
UHF-Kanäle 21 bis 69
Sonderkanäle

Technische Änderungen vorbehalten

WARNING

The chassis in this receiver is partially hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.

To prevent electric shock, do not remove cover. No user — serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNUNG

Das Chassis dieses Empfangsgerätes steht teilweise unter hohen Spannungen. Bei Wartungsarbeiten an diesem Chassis muß deshalb ein Isolationstransformator zwischen dem Netzkabelstecker und der Steckdose verwendet werden.

Um elektrische Schläge zu vermeiden, darf das Abdeckgehäuse nicht entfernt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer einstellbaren Teile. Wartung und Reparaturarbeiten müssen qualifiziertem Service-Personal überlassen werden.

IMPORTANT SERVICE NOTES

Maintenance and repair of this receiver should be carried out by qualified service personnel only.

SERVICING OF HIGH VOLTAGE SYSTEM AND PICTURE TUBE

When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10 k ohm resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube ground tag and high voltage lead (AC line cord should be disconnected from AC outlet).

1. Picture tube in this receiver employs integral implosion protection.
2. Replace with tube of the same type number for continued safety.
3. Do not lift picture tube by the neck.
4. Handle the picture tube only when wearing shatterproof goggles and after discharging the high voltage completely.

X-RAY

This receiver is designed so that any X-Ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed.

1. When repairing the circuit, be sure not to increase the high voltage to more than 30.0 kV (at beam 1000 μA) for the set.
2. To keep the set in a normal operation, be sure to make it function on $27.5 \text{ kV} \pm 1.5 \text{ kV}$ (at beam 1000 μA) in the case of the set. The set has been factory adjusted to the above mentioned high voltage. If there is a possibility that the high voltage fluctuates as result of the repairs, never forget to check for such high voltage after the work.
3. Do not substitute a picture tube with unauthorized types or brands which may cause excess X-Ray radiation.

BEFORE RETURNING THE RECEIVER

Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.

1. Inspect all lead insulation to make certain that leads are not pinched or that hardware is not lodged between the chassis and other metal parts in the receiver.
2. Inspect all protective devices such as non-metallic control knobs, insulating fishpapers, cabinet backs, adjustment and compartment covers or shields, isolation resistor-capacity networks, mechanical insulators, etc.

WICHTIGE SERVICE-HINWEISE

Wartung und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt werden.

WARTUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS UND DER BILDRÖHRE

Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen Statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2. Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker sollte dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden.)

1. Für die Bildröhre in diesem Empfänger wird ein integrierter Implosions-schutz verwendet.
2. Ersetzen Sie die Bildröhre durch eine Röhre mit derselben Typennummer, um eine dauernde Sicherheit zu gewährleisten.
3. Heben Sie die Bildröhre nicht am Hals hoch.
4. Fassen Sie die Bildröhre nur dann an, wenn Sie eine splitterfreie Schutzbrille tragen und nachdem Sie die Hochspannung vollkommen ableiteten.

RÖNTGENSTRÄHLUNG

Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absolutem Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funktionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtsmaßregeln beachtet werden:

1. Beim Reparieren der Schaltung darauf achten, daß die Stromstärke für das Gerät auf nicht mehr als 30,0 kV (Strahlstrom = 1000 µA) erhöht wird.
2. Um das Gerät in normalen Betriebszustand zu halten, darauf achten, daß die Hochspannung $27,5 \text{ kV} \pm 1,5 \text{ kV}$ (Strahlstrom = 1000 µA) beträgt. Das Gerät wurde im Werk auf die obenerwähnte Hochspannung eingestellt.
Falls die Möglichkeit besteht, daß die Hochspannung infolge von Reparaturarbeiten schwankt, niemals vergessen, nach Beendigung der Arbeiten die Hochspannung zu überprüfen.
3. Die Bildröhre darf nicht gegen andere Typen oder Bildröhren anderer Firmen ausgetauscht werden, da diese übermäßig hohe Röntgenstrahlung verursachen könnten.

VOR RÜCKGABE DES EMPFÄNGERS

Bevor der Empfänger an den Kunden Zurückgegeben wird sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.

1. Überprüfen Sie sämtliche Leitungen, um sich zu vergewissern, daß diese nicht eingeklemmt sind, oder daß sich keine Kleinteile zwischen dem Chassis und anderen Metallteilen im Empfänger befinden.
2. Überprüfen Sie sämtliche Schutzvorrichtungen, wie z.B. die nichtmetallischen Reglerknöpfe, Isolierpapiere, Gehäuserückseiten, Einstell- und Zwischenraumabdeckungen oder Abschirmungen, Isolierwiderstands-Kapazitätsnetzwerke, mechanische Isolatoren usw.

SERVICE ADJUSTMENT

PIF/AFT/SIF/AGC/+B ADJUSTMENT

1. VCO T204 for Picture


1. Apply 3V DC to pin ⑥ of IC200.
2. Measure and record voltage at pin ⑫ of IC200.
3. Apply carrier frequency of 38.9 MHz to pins ⑧ and ⑨ of IC200.
4. Adjust T204 to obtain same voltage value as step 2.

2. S detector T206 5.5 MHz for Sound


1. Apply carrier frequency of 5.5 MHz to pin ⑬ of IC200.
2. Connect DC voltmeter to pin ⑯ of IC200.
3. Adjust T206 to obtain 4.5 V at pin ⑯ of IC200.

3. Trap T201, T200

1. Connect sweep generator output to TUNER Test Point.
2. Connect response cable with detector to collector line of Q200 (see diagram).



3. Adjust T200 (Adj.-S Trap) and T201 (Adj.-P Trap) so that traps are (P + 2.5 MHz) and (P-6.5 MHz).



4. S2 Adjustment T208 5.74 MHz

1. Connect carrier frequency of 5.74 MHz to pin ② of IC201.
2. Connect Voltmeter to pin ⑧ of IC201.
3. Adjust T208 to obtain 3V DC.


5. S-Level Adjustment R-231

1. Apply 3V DC to pin ⑥ of IC200.
2. Connect Stereo signal to base of Q201 (CH1, L+R) (CH2, 2R).
3. Connect oscilloscope to pin ⑩ of IC301 (IGR Unit).
4. Adjust R231 to obtain OV(rms).

6. AFT Adjust T205


Coarse Adjustment

1. Connect sweep generator output to TUNER Test Point (T.P.).
2. Apply 3V DC to pin ⑥ of IC200.
3. Connect response lead (containing 10k ohm resistor in series) to pin ⑭ of IC200.
4. Adjust T205 to align Picture marker (38.9 MHz) of S-curve with base line.



Fine Adjustment

1. Short pins ④ and ⑤ of VC to ground.
2. Receive CH12 (Real CH mode).
3. Connect DC voltmeter to pin ⑦ of FA.
4. Adjust T205 to obtain 4.5 V DC ± 0.1 V.



7. RF AGC R219

1. Receive colour bar signal (signal strength: 53 dB).
2. Connect DC voltmeter to Test Point 201 (RF AGC).
3. Set AGC-VR (R219) to maximum position (memory).
4. Adjust R219 to obtain a voltage of 0.1V below maximum voltage (step 3).

8. +B 150 V Adjustment R716

1. Receive monoscope pattern signal.
2. Set contrast control to maximum (100%) position and brightness control to centre position (50%).
3. Connect DC voltmeter to cathode of D601.
4. Adjust R716 to obtain a voltage of 150 V ± 0.5 V.

SERVICE MODE

Most of the adjustments required by this TV set can be made through the Remote Control Unit or by means of the push buttons on the television itself.

The first step is to remove the rear cover and press the Service button (S1401) found on the Video Unit (PWB-B). When in Service Mode "SHARP Software Service Ver" will appear on the screen.

The required adjustments can then be made from the Remote Control Unit. Having finalized the adjustments, the service button should be pressed again to restore the television to its normal function.

In Service Mode the Remote Control buttons change their function. The only buttons required are the following: +CH/-CH for movement in adjustment options menu; +V/-V are used to carry out an adjustment in said menu; ON/OFF is used to memorize a new adjustment.

Adjustment menu is as follows:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Horizontal Phase Shift | 11. Trapezoid 2 |
| 2. Blanking Phase Shift | 12. Chroma-Luma Delay |
| 3. Vertical Phase | 13. VCO adjust |
| 4. Vertical Size | 14. G2 adjustment (adj. by potentiometer in FBT) |
| 5. S-Correction | 15. Cut Off Red |
| 6. Vertical Symmetry | 16. Cut Off Green |
| 7. Horizontal amplitude | 17. Cut Off Blue |
| 8. East/West 1 | 18. Drive Red |
| 9. Trapezoid 1 | 19. Drive Green |
| 10. East/West 2 | 20. Drive Blue |

Adjustment Note:

The procedure for making adjustments to East/West and Trapezoidal Corrections is as follows:

- Set Horizontal Amplitude to minimum.
- Set East/West 2 to minimum.
- Set Trapezoid 2 to minimum.
- Adjust East/West 1.
- Adjust Trapezoid 1.
- Adjust East/West 2.
- Adjust Trapezoid 2.
- Adjust Horizontal Amplitude.

1. Horizontal Phase Shift

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, picture moves to the right, and horizontal blanking appears on r.h.s.
- c) When volume-down button is pressed, picture moves to the left, and horizontal blanking appears on l.h.s.
- d) Adjust the horizontal phase to obtain a position where no horizontal blanking appears on either side (fig. 1).




fig. 1

2. Horizontal Blanking Phase Shift

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, picture moves to the left.
- c) When volume-down button is pressed, picture moves to the right.
- d) Adjust the horizontal location to obtain picture centering (fig. 2).




fig. 2

3. Vertical Phase

No adjustment required.

4. Vertical Size

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, vertical size of picture increases.
- When volume-down button is pressed, vertical size of picture decreases.
- Adjust the vertical size to obtain overscan (fig. 3).




fig. 3

5. S-Correction

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, upper and lower scanning decreases and center scanning increases.
- When volume-down button is pressed, upper and lower scanning increases, and center scanning decreases.
- Adjust the S-correction to obtain a balance between upper, lower and center (fig. 4).




fig. 4

6. Vertical Symmetry

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, upper picture scanning decreases and lower picture scanning increases.
- When volume-down button is pressed, upper picture scanning increases and lower picture scanning decreases.
- Adjust the Vertical symmetry to obtain symmetrical scanning between upper and lower picture (fig. 5).




fig. 5

7. Horizontal Amplitude

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, horizontal scanning increases.
- When volume-down button is pressed, horizontal scanning decreases.
- Adjust the horizontal amplitude to obtain 9% overscan (fig. 6).




fig. 6

8. East/West 1

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, side pincushion changes from pincushion to barrel shape.
- When volume-down button is pressed, side pincushion changes from barrel to pincushion shape.
- Adjust the East/West 1 to obtain condition as in fig. 7.




fig. 7

9. Trapezoid 1

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- Adjust the Trapezoid 1 to obtain condition as in fig. 8.




fig. 8

10. East/West 2

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- Adjust the East/West 2 to obtain condition as in fig. 9.




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 12




fig. 13




fig. 14




fig. 15

11. Trapezoid 2

- Receive Philips pattern signal
- When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- Adjust the Trapezoid 2 to obtain condition as in Fig. 10.

12. Chroma-Luma Delay

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, luma phase delays.
- When volume-down button is pressed, chroma phase delays.
- Adjust the Chroma-Luma delay.

13. VCO Adjustment

- Receive Philips pattern signal.
- When volume-up button is pressed, VCO changes to high frequency.
- When volume-down button is pressed, VCO changes to low frequency.
- Adjust VCO to 4.43 MHz.

14. G2 Adjustment

- Receive monoscope pattern signal.
- First step, change mode to cutoff red.
- Adjust the value on the screen to 63 by the volume up/down button (Fig. 12).
- Second step, change mode to cutoff green.
- Same method as step (c).
- Third step, change mode cutoff blue.
- Same method as step (c).
- Change mode to G2 Adjust.
- Adjust the screen VR (G2) to obtain value of 20-40, three values for RGB appear on the screen (Fig. 11).

Adjustment is only required when Picture Tube is changed.

15. Cutoff Red

- Receive monoscope pattern signal.
- Wait for stable picture

16. Cutoff Green

- Receive monoscope pattern signal.
- Wait for stable picture

17. Cutoff Blue

- Receive monoscope pattern signal.
- Wait for stable picture

18. Drive Red

- Receive monoscope pattern signal.
- Adjust value on the picture to 139 (Fig. 13).
- Wait for stable picture


19. Drive Green


- Receive monoscope pattern signal.
- Adjust value on the picture to 105 (Fig. 14).
- Wait for stable picture


20. Drive Blue


- Receive monoscope pattern signal.
- Adjust value on the picture to 107 (Fig. 15).
- Wait for stable picture


TROUBLESHOOTING TABLES


















SERVICE-EINSTELLUNG

EINSTELLUNG B-ZF/AFT/T-ZF/AGC/+B

1. VCO T204 für das BILD


1. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin **6** des IC200.
2. Messen Sie die Spannung an dem Pin **25** des IC200 und schreiben Sie dann auf.
3. Legen Sie eine Träger-Frequenz von 38.9 MHz an die Pin **8** und **9** des IC204.
4. Stellen Sie den T204 so ein, daß Sie den gleichen Spannung-Wert wie beim Schritt 2 erhalten.

2. Detektor T206 5.5 MHz für den Ton


1. Legen Sie eine Träger-Frequenz von 5.5 MHz an den Pin **13** des IC200.
2. Schließen Sie einen Gleichstrom-Spannungsmesser an den Pin **19** des IC200.
3. Stellen Sie den T206 so ein, daß Sie 4.5 V an dem Pin **19** des IC200 erhalten.

3. Entstörer T201, T200

1. Verbinden Sie den Ausgang des Wobbel-Generator mit dem Test-Punkt des Tuners.
2. Verbinden Sie das Oszilloskop Kabel mit dem Kollektor des Q200 (siehe Diagramm).



3. Stellen Sie T200 (S-Falle) und 201 (P-Falle) genauso ein das die Fallen für P+2,5 MHz und P-6,5 MHz sind.



4. Einstellung TON T208 5.74 MHz

1. Verbinden Sie die Träger-Frequenz von 5.74 MHz mit dem Pin **2** des IC201.
2. Verbinden Sie einen Spannungsmesser mit dem Pin **8** des IC201.
3. Stellen Sie T208 so ein, daß Sie 3V Gleichstrom erhalten.


5. Niveau-Einstellung TON R-231

1. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin **6** des IC200.
2. Verbinden Sie das Stereo-Signal mit der Basis des Q201 (CH1-L+R, CH2-2R).
3. Verbinden Sie das Oszilloskop mit dem Pin **22** des IC301 (IGR-Einheit).
4. Stellen Sie R231 so ein, daß Sie OV (rms) erhalten.

6. Einstellung AFT T205


Grobeinstellung

1. Verbinden Sie den Wobbel-Generator-Ausgang an den Test-Punkt des Tuners.
2. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin **6** des IC200.
3. Verbinden Sie die Meß-Leitung (die einen Widerstand von 10kOhm in Serie enthält) mit dem Pin **16** des IC200.
4. Stellen Sie T205 so ein, daß er mit dem Bildmarkierern (38,9 MHz) der S-Kurve mit der Basis-Linie übereinstimmt.



Feineinstellung

1. Schnitt an den Pins 4 und 5 des VC zum Erde.
2. Empfagen Sie CH12 (Mode CH Real).
3. Schließen Sie einen Spannungsmesser DV an den Pin 7 des FA.
4. Stellen Sie T205 so ein, daß Sie $4,5 \text{ V DV} \pm 0,1 \text{ V}$ erhalten.



7. RF AGC R219

1. Empfangen Sie das Wobbel-Signal für die Farbe (Signal-Stärke: 53 dB).
2. Verbinden Sie den Spannungsmesser DV mit dem Test-Punkt 201 (RF AGC).
3. Stellen Sie AGC-VR (R219) auf die Maximalstellung (Speicher).
4. Stellen Sie R219 so ein, daß Sie eine Spannung von 0.1 V unter der Höchstspannung erhalten (Schritt 3).

8. Einstellung +B 150 V R716

1. Empfangen Sie ein Testbild mit dem Festbild.
2. Stellen Sie den Kontrast auf Maximalstellung (100%), stellen Sie danach die Helligkeit auf die Mitteinstellung (50%).
3. Schließen Sie den Gleichstrom-Spannungsmesser an die Kathode D601.
4. Stellen Sie R716 so ein, daß Sie eine Spannung von $150 \text{ V} \pm 0.5 \text{ V}$ erhalten.

SERVICE-MODE

Die meisten Einstellungen, die an diesem Fernsehgerät erforderlich werden, können per Fernbedienung beziehungsweise durch die am Gerät angebrachten Tasten durchgeführt werden.

Der erste Schritt besteht darin, die hintere Abdeckung abzunehmen und den Service-Taste (S1401) zu drücken, der sich an der Video-Einheit befindet (PWB-B).

Sobald das Gerät auf dem Service-Mode ist, erscheint auf dem Bildschirm "SHARP Software Service Ver".

Dann können die notwendigen Einstellungen von der Fernbedienungseinheit aus durchgeführt werden. Nachdem die Einstellungen beendet sind, wird durch auftrennen e.g. Verbindung die normale Fernsehfunktion wiederhergestellt.

Im Service-Mode verändern die Tasten der Fernbedienungseinheit ihre Funktion. Die einzigen Tasten, die dann nötig sind, sind folgende: +CH/-CH, um die Bewegungen des Optionsmenüs für die Einstellung durchzuführen; +V/-V werden benutzt, um die Einstellungen im besagten Menü vorzunehmen; ON/OFF wird verwendet, um die neue Einstellung abzuspeichern.

Das Einstellungsmenü sieht wie folgt aus:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Einstellung der Horizontal-Phase | 11. Trapezoide 2 |
| 2. Einstellung der Austast-Phase | 12. Einstellung der Chrominaz/Luminaz |
| 3. Vertikale Phase | 13. VCO-Einstellung |
| 4. Vertikale Größe | 14. G2-Einstellung (Einstellung über das Potentiometer im FBT) |
| 5. S-Korrektur | 15. Rot-Schnitt |
| 6. Vertikale Symmetrie | 16. Grün-Schnitt |
| 7. Horizontale Amplitude | 17. Blau-Schnitt |
| 8. Ost/West 1 | 18. Rot-Steuerung |
| 9. Trapezoide 1 | 19. Grün-Steuerung |
| 10. Ost-West 2 | 20. Blau-Steuerung |

Hinweis für die Einstellung:

Der Vorgang zum Durchführen der Einstellung bei den Ost/West-Korrekturen und Trapezoide-Korrekturen ist folgender:

- Einstellen der horizontalen Amplitude auf Minimum.
- Einstellen von Ost/West 2 auf Minimum.
- Einstellen des Trapezoides 2 auf Minimum.
- Einstellen von Ost/West 1
- Einstellen Trapezoide 1.
- Einstellen Ost/West 2.
- Einstellen von Trapezoide 2.
- Einstellen der horizontalen Amplitude.

1. Einstellen der horizontalen Phase

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild (+).
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) betätigen bewegt sich das Bild nach rechts und die horizontale Austastung erscheint auf der rechten Seite.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) betätigen bewegt sich das Bild nach links und die horizontale Austastung erscheint auf der linken Seite.
- d) Stellen Sie die horizontale Phase so ein, daß Sie eine Position finden, in der die horizontale Austastung nicht sichtbar ist (Bild 1).




Bild 1

2. Veränderung der horizontalen Austastphase

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so bewegt sich das Bild nach rechts.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so bewegt sich das Bild nach links.
- d) Stellen Sie die horizontale Position so ein, daß Sie eine Bildzentrierung erhalten (Bild 2).




Bild 2

3. Vertikale Phase

Erfordert keine Einstellung.

4. Vertikale Größe

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so vergrößert sich die vertikale Größe des Bildes.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verkleinert sich die vertikale Größe des Bildes.
- Stellen Sie die vertikale Bildgröße so ein, daß Sie eine Optimale Abtastung (overscan) erhalten (Bild 3).




Bild 3




Bild 4




Bild 5




Bild 6




Bild 7




Bild 8




Bild 9

6. Vertikale Symetrie

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verringert sich die obere und die untere Abtastung und die Auslenkung in der Bildmitte wird vergrößert.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so vergrößert sich die obere und die untere Auslenkung, die Auslenkung in der Bildmitte wird verringert.
- Stellen Sie die S-Korrektur so ein, daß Sie eine Ausgewogenheit zwischen dem oberen und unteren Bildteil und der Mitte erhalten (Bild 4).

7. Horizontale Amplitude

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so vergrößert sich die horizontale Auflösung des oberen Bildes und die Auflösung des unteren Bildes vergrößert sich.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so vergrößert sich die Auflösung des oberen Bildes und die Auflösung des unteren Bildes verringert sich.
- Stellen Sie die vertikale Symetrie so ein, daß Sie eine symmetrische Auflösung zwischen oberen und unteren Bild erhalten (Bild 5).

8. Ost/West 1

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die Punktierung beziehungsweise die Verzerrung von einer Faßform zu einer Punktierungs- oder Verzerrungsform.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verändert sich die seitliche Punktierung von einer Faßform zur einer Einschnürungsform.
- Stellen Sie Ost/West 1 so ein, daß Sie eine Bedingung wie im Bild 7 erhalten.

9. Trapezoide 1

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Stellen Sie die Trapezoide 1 so ein, daß Sie eine Bedingung erhalten wie es im Bild 8 erscheint.

10. Ost/West 2

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Stellen Sie Ost/West 2 so ein, daß Sie eine Bedingung erhalten wie es im Bild 9 erscheint.

11. Trapezoide 2

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Stellen Sie die Trapezoide 2 so ein, daß Sie eine Bedingung des Bildes 10 erhalten.




Bild 10

12. Verzögerung Verzerrung Chroma-Luma

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verzögert sich die Luma-Phase.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verzögert sich die Chroma-Phase.
- Stellen Sie die Verzögerung Verzerrung Chroma-Luma ein.




Bild 11

13. VCO-Einstellung

- Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich VCO und wird auf höhere Frequenz gestellt.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (-) drücken, so verändert sich VCO und wird auf niedrigere Frequenz gestellt.
- Stellen Sie VCO auf 4.43 MHz ein.



Bild 12

14. G2-Einstellung

- Empfangen Sie das feste Philips-Test-Bild.
- Im ersten Schritt verändern Sie das Mode des Rotschnittes.
- Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 63, und zwar mit der Lautstärkeregler (+/-) (Bild 12).
- Im zweiten Schritt verändern Sie das Mode des Grünschnittes.
- Derselbe Vorgang wie bei Schritt (c).
- Im dritten Schnitt verändern Sie das Mode auf Blauschnitt.
- Derselbe Vorgang wie bei Schritt (c).
- Stellen Sie das Mode auf G2 einstellen.
- Stellen Sie VR auf dem Bildschirm (G2) so ein, daß einen Wert von 20-40 erhalten; auf dem Bildschirm erscheinen jetzt drei RGB-Werte (Bild 11).




Bild 13

Einstellen nur wenn die Bildröhre gewechselt würde.

15. Sperrpunkt Rot

- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.




Bild 14

16. Sperrpunkt Grün

- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.




Bild 15

17. Sperrpunkt Blau

- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

18. Rot verstärkung

- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 139 (Bild 13).
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.


19. Grün verstärkung


- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 105 (Bild 14).
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.


20. Blau verstärkung


- Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 107 (Bild 15).
- Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.


FEHLERSUCHTABELLEN




















CHASSIS LAYOUT / CHASSISANORDNUNGSPLAN




CRT SOCKET UNIT / BILDRÖHRENPLATINE




PWB-C

FRONT A/V UNIT / VORDER A/V-EINHEIT




PWB-H

HEADPHONE / KOPFHÖRER-EIN



PWB-F


CONTROL UNIT / REGLER-EINHEIT




PWB-E

1 2 3 4 5 6

LEITERPLATTENEINHEIT




PRINTED WIRING BOARD




PWB-A

VIDEO UNIT / VIDEO-EINHEIT




MOTHER UNIT / HAUPTPLATINE

IF UNIT / ZF-EINHEIT




PWB-A




IGR UNIT / AUDIO-EINHEIT


PRINTED WIRING BOARDS




PWB-C



PWB-F




PWB-D




PWB-H

LEITERPLATTENEINHEIT




1/2 PWB-B




1/2 PWB-B


LEITERPLATTENEINHEITEN



PWB-E



1/2 PWB-G



1/2 PWB-G

DESCRIPTION OF SCHEMATIC DIAGRAM

SAFETY NOTE:

1. DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE REGARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

PARTS MARKED WITH "⚠" (⚠) ARE IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.

Service precaution:

The area enclosed by this line (— · —) is directly connected with AC Mains Voltage. When servicing the area connect an isolating transformer between TV receiver and AC line to eliminate hazard of electric shock.

BESCHREIBUNG DES SCHEMATISCHEN SCHALTPLANS

SICHERHEITSANMERKUNGEN:

1. VOR DEM AUSWECHSELN VON TEILEN MUSS UNBEDINGT DER NETZSTECKER AUS DER NETZSTECKDOSE GEZOGEN WERDEN.
2. DIE WÄRMEABLEITER DER HALBLEITER SOLLTEN BEIM BETRIEB DES CHASSIS ALS MÖGLICHE URSACHEN VON GEFÄHRLICHEN ELEKTRISCHEN SCHLAGEN BETRACHTET WERDEN.

WICHTIGE SICHERHEITSANMERKUNGEN

MIT "⚠" (⚠) BEZEICHNETEN TEILE SIND BESONDERS WICHTIG FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER SICHERHEIT. BEIM WECHSELN DIESER TEILE SOLLTEN DIE VORGESCHRIEBENEN TEILE IMMER VERWENDET WERDEN, UM SOWOHL DIE SICHERHEIT ALS AUCH DIE LEISTUNG DES GERÄTES AUFRECHTZUERHALTEN.

VORSICHTSMASSREGEL BEI DER WARTUNG:

Daß mit dieser Linie (— · —) eingefaßte Gebiet ist direkt an der Wechselspannung angeschlossen. Bei der Wartung des Gebietes einen Trenntransformator zwischen Fernsehgerät und Wechselstromnetz anschließen, um elektrische Schläge zu vermeiden.

NOTE:

1. The unit of resistance "ohm" is omitted ($k = 1000$ ohms, $M = \text{Megaohm}$).
2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
3. All capacitors μF , unless otherwise noted ($p = \mu\mu\text{F}$).

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS

1. Voltages in parenthesis measured with no signal.
2. Voltages without parenthesis measured with 3 mV B & W or Colour-Signal.
3. All the voltages in each point are measured with Vacuum Tube Voltmeter.

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS

Colour bar generator signal of 70 dB from RF input.

ANMERKUNG:

1. Der Widerstandswert "Ohm" wurde in dem Plan ausgelassen ($k = 1000$ Ohms, $M = \text{Megaohm}$).
2. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Widerständen um 1/8 Watt-Ausführungen.
3. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Kondensatoren um μF -Typen ($p = \mu\mu\text{F}$).

SPANNUNGSMESSUNGEN


1. In Klammern eingeschlossene Spannungswerte werden ohne Signal gemessen.
2. Nicht in Klammern eingeschlossene Spannungswerte werden mit einem 3 mV S/W-oder Farbsignal gemessen.
3. Alle Spannungswerte werden mit einem Va-SEL kuumröhre-Volt-meter gemessen.

SIGNALFORMMESSUNGEN

Das Farbbalkensignal von 70 dB aus RF Eingang.


SOLID STATE DEVICE BASE DIAGRAM GRUNDDIAGRAMM DER INTEGRIERTEN SCHALTKREISE

RH-IX1402BMZZ
RH-IX1403BMZZ
RH-IX1405BMZZ
RH-IX1406BMZZ
RH-IX1423BMZZ




(*)

RH-IX1411BMZZ




(*)

RH-IX1464BMZZ




(*)

RH-IX1451BMZZ




(*)


RH-IX1445BMZZ




RH-IX1401BMZZ




RH-IX1460BMZZ
RH-IX1434BMZZ




CH-IX1409CJSL
CH-IX1409CJSM
RH-IX1417BMZZ
RH-IX1420BMZZ
VHIUPC358C/-1




RH-IX1422BMZZ




RH-IX1286CEZZ




CH-IX1412CJSF




VHILA7016//1
VHIM5218L//1




RH-IX1400BMZZ
VHIUPC1406HA1




RH-IX1416BMZZ



RH-IX1413BMZZ



RH-IX1184BMZZ
RH-IX1185BMZZ




VHIPST529C2-1




VS2SA1015Y//1E
VS2SC1815GW//1
VS2SC1906//1E




VS2SC2271-D1A
VS2SA933QR//1E




VS2SD1913S//1E



VS2SD1546//2E




VS2SA1037KQ//1
VS2SC2412KQ//1



(* SMD COMPONENT)


VTUVTSA1SPL//

TUNER




INFRARED REMOTE CONTROL UNIT SCHEMATIC DIAGRAM
INFRAROTFERNBEDIENUNGSEINHEIT SCHEMATISCHER SCHALTPLAN

RRMCG1023BMSA



1 2 3 4 5 6


WAVEFORMS / SIGNALFORMEN




NOTE:

WAVEFORMS N°S 1 to 12 ARE SHOWN ON MOTHER UNIT (PWB-A) DIAGRAM.
WAVEFORMS N°S 13 to 15 ARE SHOWN ON VIDEO UNIT (PWB-B) DIAGRAM.


SCHEMATIC DIAGRAM VIDEO UNIT



SCHEMATISCHER SCHALTPLAN HAUPTPLATINE




SCHEMATIC DIAGRAM MOTHER UNIT




PWB-A

SCHEMATISCHER SCHALTPLAN VIDEO-EINHEIT



PWB-B



ABBREVIATIONS AS SHOWN ON THE VIDEO UNIT SCHEMATIC DIAGRAM


VA1	SAF	= SAFETY. Picture tube protection against burning in case of malfunction of vertical deflection.
VA2	AV SW	= AV, switching.
VA3	B	= Blue.
VA4	RGB SW	= RGB, switching. VA4
VA5	G	= Green.
VA6	R	= Red.
VA7	FSW	= Fast Switching (fast blanking input).
VA8	GNA	= Analog ground.
VA9	VDR	= Vertical drive.
VA10	INT	= Interface control output: vertical stage control in non interlace mode.
VA11	EW	= East/West parabola output.
VB1	H.DRI	= Horizontal driver output.
VB2	PR	= CCU input protection-functional blocking.
VB3	H PUL	= Horizontal pulse.
VB4	R	= Right (Audio channel).
VB5	GNS	= Ground Sound.
VB6	L	= Left (Audio channel).
VB7	VID IN	= Video input.
VB8	DI 2	= I2C Data.
VB9	CI 2	= I2C Clock.
VB10	S MUT	= Sound Mute.
VB11		= + 12 v.
VC1	CT	= Clock Tuner.
VC2	DT	= Data Tuner.
VC3	ET	= Enable Tuner.
VC4	S0	= Tuner variables.
VC5	S1	= Tuner variables.
VC6	BCL	= Beam current limiter (ABL).
VC7	GNA	= Analog ground.
VC8	+ 5B	= 5V.
VC9	+ 5A	= 5V analog.
VC10		= Main clock, generated by MCU.
VC11	C	= IMBUS clock (IMC).
VC12	VMUT	= Video Mute.
VD1	I	= IMI (IMBUS identification).
VD2	D	= IMD (IMBUS data).
VD3	R	= Reset (low level function).
VD4	OP	= OPTION (not used).
VD5	GND	= Ground digital.
VD6	+ 5V	= 5 Volts standby.
VD7	+ 5D	= 5 Volts digital.
VD8	+ 5C	= 5 Volts clock.
VD9	P ON	= Power on.
VD11	DAC	= D/A converter Audio Control (not being controlled by IMBUS).
V0..V8		= Digitalized Video Signals.
L0..L7		= Digitalized Luminance Signals.
C0..C3		= Digitalized Chrominance Signals.
DV0..DV7		= Delayed digitalized Video Signals.
BL.B		= Blue back.
V/SVHS		= Switching Video to SVHS.
SVHS1/2		= Switching SVHS1 to SVHS2 (2 possible inputs).
KA1, KA2		= Keyboard Filters.
KC1, KC2, KC3		= Keyboard columns.
D0..D7		= Memory data signals.
A0..A15		= Memory address signals.
O DIS		= Output disable.

EINIGE ABKÜRZUNGEN DIE AUF DEM VIDEOMODUL ERSCHEINEN

SAFETY.	Schützt die Bildröhre vor dem Durchbrennen im Fall ein Fehlfunktion der vertikalen Ablenkung.
Umschaltung auf AV.	
Blau.	
Umschaltung auf RGB.	
Grün.	
Rot.	
Fast Switching (fast blanking input).	
Analog Masse.	
Vertikal ansteuerung.	
Interface control output: überprüft die vertikale Ablenkung für den "Nicht zeilensprungverfahren" Betrieb.	
Ost/West Parabel-Output.	
Horizontal treiberausgang.	
Input-Schutz - Blockiert Funktion.	
Horizontal Pulse. Eingang, der von der DPU benötigt wird, durch welchen die Flyback-Impulse über die Festigung (Diode) einlaufen.	
Rechts (Rechter Audio-Kanal).	
Masse Ton.	
Links (Linker Audio-Kanal).	
(Video-Eingang, der aus einer externen Quelle stammt).	
Daten des 12C	
Takt des 12C.	
Top still (Sound Mute).	
+ 12 V	
Takteinstellung	
Datentuner.	
Enable Tuner.	
Tuner-Variablen.	
Tuner-Variablen.	
Beam current limiter (Strahlstrombegrenzung, ABL).	
Analog Masse.	
5V.	
5V analog.	
Haupt-Takt, betrieben durch den MCU des Kathodenstrahls ABL.	
Takt des IMBUS (IMC).	
Video Mute.	
IMI (IMBUS - Identifikation).	
IMD (IMBUS Daten).	
Reset (funktioniert auf niedrigem Niveau).	
Option (wird nicht belegt).	
Digitaler Masse.	
5 Volt Standby.	
5 Volt digital.	
5 Volt Takt.	
Power on.	
Digital-Analog-Wandler für Audio-Kontrolle, der nicht durch IMBUS zu kontrollieren ist.	
Digitalisierte Video-Signale.	
Digitalisierte Leuchtdichtesignale.	
Digitalisierte Chromianz-Signale	
Verzögerte digitalisierte Video-Signale	
Blue back.	
Umschalter von Video auf SVHS.	
Umschalter von SVHS1 auf SVHS2 (zwei mögliche Eingänge)	
Keyboard-Filter.	
Spalten für den Speicher	
Datensignale für den Speicher.	
Richtungssignale (ADDRESS) für Speicher.	
Disable ausgang.	

CRT UNIT

BILDRÖHRENPLATINE




PWB-C

1 2 3 4 5 6


IF UNIT

ZF-EINHEIT




PWB-D

CONTROL UNIT / REGLER-EINHEIT




HEADPHONE UNIT
KOPFHÖRER-EINHEIT



PWB-F


FRONT A/V UNIT
VORDER A/V-EINHEIT



PWB-H


IGR AUDIO UNIT


AUDIO-EINHEIT



PWB-G


BLOCK DIAGRAM






B-A

BLOCK DIAGRAM MOTHER BOARD




VI VIDEO UNIT




PWB-B


BLOCKSCHALTP




HAUPTPLATINE



BLOCKSCHALTPLAN




-AN VIDEO-EINHEIT




PWB-B

BLOCK DIAGRAM


CRT SOCKET UNIT




HEADPHONE UNIT



FRONT A/V UNIT




CONTROL UNIT



BLOCKSCHALTPLAN


BILDRÖHRENPLATINE



KOPFHÖRER-EINHEIT


PWB-C

VORDER A/V-EINHEIT




PWB-H


REGLER-EINHEIT



PWB-F




**BLOCK DIAGRAM
IF UNIT**




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


**BLOCKSCHALTPLAN
ZF-EINHEIT**



BLOCK DIAGRAM
IGR UNIT



BLOCKSCHALTPLAN
AUDIO-EINHEIT



PARTS LIST**REPLACEMENT PARTS**

Replacement parts which have special safety characteristics are identified in this manual. Electrical components having such features are identified by \triangle in the Replacement Parts list. The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS

To have your order completed promptly and correctly please supply the following information.

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. MODEL NUMBER | 2. REF. NO. |
| 3. PART NO. | 4. DESCRIPTION |
| 5. CODE | 6. QUANTITY |

ERSATZTEILLISTE**AUSTAUSCH VON TEILEN**

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anleitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenschaften sind in der Ersatzteilliste durch \triangle gekennzeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung, angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Gefahren werden.

WIE MAN ERSATZTEILE BESTELLT

Damit Ihre Bestellung prompt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende Informationen an.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. MODELL NR. | 2. REF. NR. |
| 3. ERSATZTEIL NR. | 4. BESCHREIBUNG |
| 5. KODE | 6. QUANTITÄT |

★ MARK: SPARE PARTS DELIVERY SECTION**★ MARKIERUNG: ERSATZTEILE-LIEFERUNG**

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
PICTURE TUBE					
\triangle	VB59EAK22112E	S	CRT (DV6336S)	Kathodenstrahlröhre (DV6336S)	CX
\triangle	VB66EAK22112E	S	CRT (DV7036S)	Kathodenstrahlröhre (DV7036S)	* *
\triangle	CCILG0303WEV1	S	Degaussing Coil (DV6336S)	Entmagnetisierungsspule (DV6336S)	AU
\triangle	CCILG0304WEV1	S	Degaussing Coil (DV7036S)	Entmagnetisierungsspule (DV7036S)	AW
PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES (Not replacement item, except Video Unit)					
LEITERPLATTENEINHEITEN (keine Ersatzartikel, ausgenommen Video-Einheit)					
PWB-A	—	—	Mother Unit	Hauptplatine	—
PWB-B	DUNTK7050CJV3	S	Video Unit	Video-Einheit	CB
PWB-C	—	—	CRT Socket Unit	Bildröhrenplatine	—
PWB-D	—	—	IF Unit	ZF-Einheit	—
PWB-E	—	—	Control Unit	Regler-Einheit	—
PWB-F	—	—	Headphone Unit	Kopfhörer-Einheit	—
PWB-G	—	—	IGR Unit	Audio-Einheit	—
PWB-H	—	—	Front A/V Unit	Vorder A/V-Einheit	—

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
D 0711, 0712	RH-DX0240CEZZ	J			AB
D 0714, 0716, 0718, 0719, 0720, 0723	RH-DX0045BMZZ	S	1N4148		AA
D 0724	RH-EX0423BMZZ	S	Zener BZX79C22V	Zenerdioe	AB
D 0726	RH-DX0501BMZZ	S	1N4004		AA
D 0732	RH-DX0045BMZZ	S	1N4148		AA
D 0801, 0802, 0803, 0804,	RH-EX0412BMZZ	S	Zener BZX79C7V5	Zenerdiode	AB
D 1212, 1340, 1341, 1342, 1343	RH-DX0045BMZZ	S	1N4148		AA

PACKAGED CIRCUIT

SCHALTANORDNUNG IN EINHEIT

PR 0701	RMPTP0028CEZZ	J	PTC		AG
---------	---------------	---	-----	--	----

COILS

SPULEN

L 0413	VP-DF120K0000	J	12 µH		AB
L 0511	VP-DF1R0M0000	S	1 µH		AB
L 0601	RCILP0088CEZZ	J	Peaking		AG
L 0602	RCILZ0599CEZZ	J			AG
L 0603	RCILP0105CEZZ	J			AG
L 0604	RCILP0104CEZZ	J			AG
L 0605	VP-CF2R2K0000	J	2,2 µH		AG
L 0609, 0610	VP-DF1R0M0000	S	1 µH		AB
L 0702	RCILF0154CEZZ	J			AB
L 0703	VP-CF2R2K0000	J	2,2 µH		AQ
L 0705, 1210, 1211	VP-DF120K0000	J	12 µH		AB
L 1212	VP-DF3R3K0000	S	3,3 µH		AB
L 1230	VP-DF4R7K0000	S	4,7 µH		AB
L 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308	RCILP0110CEZZ	J			AE
L 1311, 1312	VP-DF3R3K0000	S	3,3 µH		AB
L 1313	RCILP0110CEZZ	J			AE
L 1330, 1331, 1332	VP-DF4R7K0000	S	4,7 µH		AB

CERAMIC FILTER

KERAMIKFILTER

CF 0401	RFILC0117CEZZ	J			AD
---------	---------------	---	--	--	----

TRANSFORMERS

TRANSFORMATOREN

△T0601 T0602	RTRNF2008BMZZ RTRNZ0059CEZZ	S J	F.B.T. Driver	Rücklauftransformator Treiber	BD AF
△T0701	RTRNZ0500BMZZ	S	Pulse	Pulse	AK
△T0702	RTRNZ0507BMZZ	S	Chopper	Zerhacker	AV

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION				BESCHREIBUNG	CODE KODE
CONTROL						REGLER		
R 0716	RVR-M4169GEZZ	J	47 K					AB
CAPACITORS						KONDENSATOREN		
C 0464	VCCSPA1HL101J	J	100p	50 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0465	VCCSPA1HL221J	J	220p	50 V	Ceramik	Keramik		AA
C 0466	VCCSPA1HL101J	J	100p	50 V	Ceramik	Keramik		AA
C 0471, 0472	VCEAAA1AW477M	J	470	10 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0501	VCKYPA2HB102K	J	1000p	500 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0502	VCEAGH1VW228M	J	2200	35 V	Electrolytic	Elektrolyt		AG
C 0503	VCCSPA1HL101J	J	100p	50 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0504	VCEAAA1VW337M	S	330	35 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0505	RC-FZ9224BMNJ	S	0.22	50 V	Mylar	Mylar		AC
C 0508	RC-FZ9333BMNJ	S	0.033	63 V	Mylar	Mylar		AB
C 0511	VCSATA1VE105K	J	1	35 V	Tantalum	Tantal		AD
C 0512	VCEAAA1VW107M	J	100	35 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0513	RC-FZ9684BMNJ	S	0.68	63 V	Mylar	Mylar		AD
C 0514	VCEAGH1EW228M	J	2200	25 V	Electrolytic	Elektrolyt		AE
C 0601	RC-EZ0258CEZZ	J	100	200 V	Electrolytic	Elektrolyt		AH
C 0602	VCKYPA2HB102K	J	1000p	500 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0603	VCFPPD2DB474J	J	0.47	200 V	Mylar	Mylar		AF
C 0606	RC-FZ9224BMNJ	S	0.22	50 V	Mylar	Mylar		AC
C 0611	RC-KZ0073CEZZ	J	2200p	2 KV	Ceramic	Keramik		AD
C 0612	VCFPPD2DB564J	J	0.56	200 V	Mylar	Mylar		AF
C 0613	VCKYPA2HB271K	J	270p	500 V	Ceramic	Keramik		AB
C 0614	VCFPPD2DB474J	J	0.47	200 V	Mylar	Mylar		AF
C 0615	RC-FZ0059CEZZ	J	9100p	2 kV	Mylar	Mylar		AF
C 0616	VCQPS2GA273K	J	0.027	400 V	Mylar	Mylar		AB
C 0617	VCQYSH1HM103K	J	0.01	50 V	Mylar	Mylar		AA
C 0618	VCKYPA2HB102K	J	1000p	500 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0619	VCFPPD2DB564J	J	0.56	200 V	Mylar	Mylar		AF
C 0621	VCCSPA2HL121K	J	120p	500 V	Ceramic	Keramik		AB
C 0623	VCQYSH1HM222K	J	2200p	50 V	Mylar	Mylar		AB
C 0624	VCEAAA1EW337M	S	330	25 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0625	VCEAGA2EW106M	J	10	250 V	Electrolytic	Elektrolyt		AD
C 0626, 0627	VCKYPA2HB102K	J	1000p	500 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0631	VCQYSH2DM104K	J	0.1	200 V	Mylar	Mylar		AE
C 0701	RC-FZ9224BMNJ	S	0.22	50 V	Mylar	Mylar		AC
C 0702	RC-FZ9105BMNJ	S	1	63 V	Mylar	Mylar		AD
C 0704	VCQYSH1HM102K	J	1000p	50 V	Mylar	Mylar		AA
C 0706	VCCSPA1HL101J	J	100p	50 V	Ceramic	Keramik		AA
C 0710	VCEAAA1AW477M	J	470	10 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0711	RC-FZ9102BMNJ	S	1000p	50 V	Mylar	Mylar		AB
C 0713	RC-FZ9684BMNJ	S	0.68	63 V	Mylar	Mylar		AD
C 0715	VCEAGA1CW228M	J	2200	16 V	Electrolytic	Elektrolyt		AE
C 0717, 0718	VCEAAH1VW338M	J	3300	35 V	Electrolytic	Elektrolyt		AH
C 0719	VCEAAA0JW108M	S	1000	6.3 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0723	VCFPPD3CA222J	J	2200p	1600 V	Mylar	Mylar		AE
C 0724, 0725	RC-KZ0029CEZZ	J	0.01	250 V	Ceramic	Keramik		AC
△C 0726	RC-FZ0145BMZZ	S	0.1	300 V	Mylar	Mylar		AD
C 0727, 0728	RC-KZ0029CEZZ	J	0.01	250 V	Ceramic	Keramik		AC
△C 0731	RC-FZ0145BMZZ	S	0.1	300 V	Mylar	Mylar		AD
C 0732	VCEAGA1CW228M	J	2200	16 V	Electrolytic	Elektrolyt		AE
C 0734	VCEAAA1HW107M	J	100	50 V	Electrolytic	Elektrolyt		AC
C 0735	RC-EZ0109BMZZ	S	330	385 V	Electrolytic	Elektrolyt		AT
C 0736	VCEAAA1EW477M	J	470	25 V	Electrolytic	Elektrolyt		AD

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION			BESCHREIBUNG	CODE KODE
△ C 0740, △ 0741	RC-KZ0022CEZZ	J	4700p	2 kV	Ceramic	Keramik	AD
C 0745	VCCSPA1HL470J	J	47p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 0747	RC-FZ9105BMNJ	S	1	63 V	Mylar	Mylar	AD
C 0750	VCEAAA1AW477M	J	470	10 V	Electrolytic	Elektrolyt	AC
C 1260	VCCSPA1HL331J	J	330p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 1271	RC-FZ9104BMNJ	S	0.1	50 V	Mylar	Mylar	AB
C 1274	VCEAAA1CW337M	S	330	16 V	Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 1304, 1305	RC-FZ0075CEZZ	J	1.5	200 V	Mylar	Mylar	AB
C 1320, 1321	RC-FZ9154BMNJ	S	0.15	63 V	Mylar	Mylar	AB
C 1342, 1351, 1358	VCQYSH1HM223K	J	0.022	50 V	Mylar	Mylar	AB
C 1370	VCEAAA1CW107M	J	100	16 V	Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 1385	RC-FZ9104BMNJ	S	0.1	63 V	Mylar	Mylar	AB

RESISTORS

WIDERSTÄNDE

R 0475	RR-XZ0035TAZZ	J	22	1/4 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 0501, 0505	VRG-RL2HB1R0K	J	1	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 0520	VRS-VV3DB271J	S	270	2 W	Metal Oxide	Metalloxid	AA
R 0601	VRN-SV2HBR22J	J	0.22	1/2 W	Metal Film	Metallschicht	AA
R 0606	VRW-KX3HC682K	J	6.8 k	5 W	Cement	Zement	AD
R 0609	RR-XZ0027CEZZ	J	2.2	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 0625	VRN-SV2HBR22J	J	0.22	1/2 W	Metal Film	Metallschicht	AA
R 0627	VRG-RL2HB390J	J	39	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 0632	VRW-KX4AC100K	J	10	10 W	Cement	Zement	AD
R 0707	VRS-VV3DB100J	J	10	2 W	Metal Oxide	Metalloxid	AB
R 0711	VRG-RL2HB390J	J	39	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 0726	VRN-VV3AB3R3J	J	3.3	1 W	Metal Film	Metallschicht	AA
R 0728	VRS-VV3LB183J	J	18 K	3 W	Metal Oxide	Metalloxid	AB
R 0734	VRW-KX3HC471K	J	470	5 W	Cement	Zement	AE
R 0736	VRN-VV3DBR22J	J	0.22	2 W	Metal Film	Metallschicht	AB
R 0737	VRW-KX41C4R7K	J	4.7	15 W	Cement	Zement	AE
R 0738	VRN-VV3DBR22J	J	0.22	2 W	Metal Film	Metallschicht	AB
△ R0740, △ 0741	VRC-UA2HG825K	J	8.2 M	1/2 W	Solid	Massiv	AA
R 0751, 0752, 0753	VRN-SV2HBR22J	J	0.22	1/2 W	Metal Film	Metallschicht	AA
R 1333, 1343, 1352	VRG-RL2HB3R3J	J	3.3	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 1362, 1380	RR-XZ0035TAZZ	J	22	1/4 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB

MISCELLANEOUS PARTS

SONSTIGE TEILE

△ F0701 FB 0403, 0601	QFS-C2022TAZZ RBLN-0037CEZZ	J	Fuse T2A Ferrite Bead		Sicherung Ferritperle	AE AB
FB 0602, 0603	RBLN-0010CEZZ	J	Ferrite Bead		Ferritperle	AC
FB 0701, 0702, 0703, 0704, 0705	RBLN-0037CEZZ	J	Ferrite Bead		Ferritperle	AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	K
FH 0701	QFSHD1009CEZZ	J	Fuse Holder	Sicherungshalterung	AA
FH 0702	QFSHD1010CEZZ	J	Fuse Holder	Sicherungshalterung	AA
△S0701	QSW-P0418CEZZ	J	Power Switch	Netzschalter	AK
	QSOCZ2107BMZZ	S	RGB Connector	RGB 21 Pin Euroverbinder	AE
	QSOCZ2108BMZZ	S	AV Connector	AV Verbinder	AG
(G)	QJAKE0070CEZZ	J	Speaker Jack	Lautsprecher Buchse	AD
(A)	QJAKE0058CEZZ	J	Super Woofer Terminal	Super Woofer Anschluß	AG
(E)	QPLGN0207CEZZ	J	Degaussing Connector	Entmagnetisierungsverbinder	AA
(H)	QPLGN0304CEZZ	J	Mains Connector	Netzverbinder	AB
(F)	QPLGN0441CEZZ	J	Connector	Verbinder	AB
(D)	QPLGN0505CEZZ	J	Connector	Verbinder	AB
(SA)	QPLGN0541CEZZ	J	Connector	Verbinder	AB
(AA)	QPLGN0641CEZZ	J	Connector	Verbinder	AE
(AB)	QSOCN1269CEZZ	J	Socket	Fassung	
(FA)					
(VA)					
(VB)					
(VC)					
(VD)					
PWB-B		VIDEO UNIT		VIDEO-EINHEIT	
INTEGRATED CIRCUITS				INTEGRATIONSKREISE	
IC 1401	RH-IX1402BMZZ	S			AT
IC 1402	RH-IX1403BMZZ	S			AU
IC 1403	RH-IX1423BMZZ	S			AW
IC 1404	RH-IX1405BMZZ	S			AW
IC 1405	VHILA7016/-1	J			AH
IC 1406	RH-IX1406BMZZ	S			AV
IC 1408	RH-IX1422BMZZ	S			AK
IC 1411	CH-IX1409CJSL	S			AN
IC 1413	CH-IX1409CJSM	S			AN
IC 1414	RH-IX1411BMZZ	S			AX
IC 1415	CH-IX1412CJSF	S			AT
IC 1416, 1417	VHIPST529C2-1	J			AD
IC 1418	RH-IX1451BMZZ	S			AT
IC 1419	RH-IX1464BMZZ	S			BA
IC 1420	RH-IX1460BMZZ	S			AL
TRANSISTORS				TRANSISTOREN	
Q 1402	VS2SC2412KQ-1	J	BC 817 SMD		AA
Q 1403, 1407, 1409	VS2SA1037KQ-1	J	BC 807 SMD		AA
Q 1410, 1411	VS2SC2412KQ-1	J	BC 817 SMD		AA
Q 1418	VS2SA1037KQ-1	J	BC 807 SMD		AA
Q 1419	VS2SA2412KQ-1	J	BC 817 SMD		AA
DIODES				DIODEN	
D 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406	VHDDAN202K-1	S	Diode SMD	Dandiode	AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
D 1407	RH-EX0412BMZZ	S	Zener Diode BZX79C7V5	Zenerdiode	
D 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421	RH-DX0045BMZZ	S	1N4148		AB AA
D 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1430, 1431, 1432	RH-EX0452BMZZ	S	Zener Diode BZX84C7V5	Zenerdiode	AB
D 1433	VHDDAN202K/-1	J	Diode SMD		
D 1434	RH-EX0412BMZZ	S	Zener Diode BZX79C7V5	Zenerdiode	AB
D 1435	VHD1SS106//1	J			AB
D 1436, 1437, 1438, 1440, 1441, 1442	RH-EX0412BMZZ	S	Zener Diode BZX79C7V5	Zenerdiode	AB AB AB AB

PACKAGED CIRCUITS

SCHALTANORDNUNG IN EINHEIT

X 1402	RCRSB0200BMZZ	S	Crystal 17.73 MHz	Quarz	
X 1403	RCRSB0201BMZZ	S	Crystal 4 MHz	Quarz	AG
X 1404	RCRSB0207BMZZ	S	Crystal 27 MHz	Quarz	AG

COILS

SPULEN

L 1402	VP-NM100KR42N	S	10 µH SMD		
L 1403, 1404	VP-NM1R0MR10N	J	1 µH SMD		AC AB
L 1411, 1412, 1414, 1415	VP-NM100KR42N	S	10 µH SMD		AC

CAPACITORS

KONDENSATOREN


C 1405	VCCCTQ1HH100J	S	10p	50 V	SMD		AA
C 1406	VCCSTQ1HH102K	S	1000p	50 V	SMD		AB
C 1409	VCCCTQ1HH150J	S	15p	50 V	SMD		AA
C 1411	VCCCTQ1HH560J	S	56p	50 V	SMD		AA
C 1425	VCCCTQ1HH470J	S	47p	50 V	SMD		AA
C 1436, 1441	VCCSTQ1HL471J	S	470p	50 V	SMD		AB
C 1445, 1446	RC-FZ9683BMNJ	S	0.068	63 V	Mylar		AB
C 1472	VCCSTQ1HL331J	S	330p	50 V	SMD		AB
C 1480	VCCCTQ1HH330J	S	33p	50 V	SMD		AA

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION			BESCHREIBUNG	
C 1486	VCCSTQ1HL102K	S	1000p	50 V	SMD		Ab
C 1487, 1488, 1489, 1490, 1491	VCCCTQ1HH101J	J	100p	50 V	SMD		AA
C 1493, 1494, 1495	VCCCTQ1HH330J	S	33p	50 V	SMD		AA
C 1496	VCCSTQ1HL222K	S	2200p	50 V	SMD		AB
C 1497	VCCCTQ1HH101K	J	100p	50 V	SMD		AA
MISCELLANEOUS PARTS				SONSTIGE TEILE			
S 1401	QSW-K0033GEZZ QJAKE0054CEZZ QJAKE0055CEZZ QSOC0D405CEZZ QSOCZ0100BMZZ QSOCZ0101BMZZ	S J J J S S	Push Button Connector Jack Connector Jack Socket Socket 8 PIN Socket 28 PIN		Taste Verbinder Buchse Verbinder Buchse Fassung Fassung 8 PINS Fassung 28 PINS		AB AC AC AF AB AD
PWB-C		CRT SOCKET UNIT			BILDROHRENPLATINE		
INTEGRATED CIRCUIT				INTEGRATIONS KREIS			
IC 1801	RH-IX1416BMZZ	S					AN
DIODES				DIODEN			
D 1810, 1820, 1830	RH-EX0407BMZZ	S	Zener Diode BZX79C4V7		Zenerdiode		AB
COIL				SPULE			
L 1801	VP-CF3R3K0000	J	3.3 µH				AB
CAPACITORS				KONDENSATOREN			
C 1801	RC-KZ0029CEZZ	J	0.01	250 V	Ceramic	Keramik	AC
C 1802	VCEAGH2EW476M	J	47	250 V	Electrolytic	Elektrolyt	AF
C 1811	VCCSPA1HL390J	S	39p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 1877	RC-KZ0023CEZZ	J	4700p	2 kV	Ceramic	Keramik	AD
RESISTORS				WIDERSTÄNDE			
R 1813, 1823, 1833	VRC-MA2HG272K	J	2.7 K	1/2 W	Solid	Massiv	AA
R 1872	VRG-RL2HB221J	J	220	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
R 1873	RR-XZ0017CEZZ	J	10	1/2 W	Fuse Resistor	Sicherungsiderstand	AB
MISCELLANEOUS PARTS				SONSTIGE TEIL			
⚠	QSOCV0913CEZZ	J	CRT Socket		Bildröhrenfassung		AK


REF. NO. REF. NO.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION			BESCHREIBUNG	CODE KODE
PWB-D		IF UNIT			IF-ENHET		
INTEGRATED CIRCUITS						INTEGRATIONSKREISE	
IC 0200	RH-IX1286CEZZ	J					AN
IC 0201	RH-IX1417BMZZ	S					AH
TRANSISTORS						TRANSISTOREN	
Q 0200, 0201	VS2SC1906//1E	J					AC
Q 0202, 0204, 0207	VS2SC1815GW-1	J					AB
DIODES						DIODEN	
D 0200	RH-EX0440CEZZ	J	Zener Diode			Zenerdiode	AA
D 0202	RH-DX0045BMZZ	S	Diode 1N4148			Diode	AA
COILS						SPULEN	
L 0201	VP-DF100K0000	J	10 µH				AB
L 0202, 0204, 0206	VP-DF120K0000	J	12 µH				AB
T 0200	RCILI0457CEZZ	J	Adj. Trap 40.4 MHz			Einstellung für Sperre	AD
T 0201	RCILI0402CEZZ	J					AD
T 0204	RCILD0190CEZZ	J					AD
T 0205	RCILD0151CEZZ	J	A.F.T. Coil			Feinstimmautomatik Spule	AD
T 0206, 0208	RCILD0192CEZZ	J					AD
CERAMIC FILTER						KERAMIKFILTER	
CF 0202	RFILC0020CEZZ	J	5.5 MHz (T 5.5 B)				AE
CF 0203	RFILC0061CEZZ	J	5.5 MHz (T 5.5 A)				AF
CF 0205	RFILC0063CEZZ	J					AG
SF 0200	RFILC0107BMZZ	S	SAW Filter				AL
SF 0201	RFILC0198CEZZ	J	33.0 MHz (33.0 C)				AH
CONTROLS						REGLER	
R 0219	RVR-M4076CEZZ	J	3.3 K			3,3 K	AB
R 0231	RVR-M4071CEZZ	J	RF out Adj. 5.5 MHz			HF Ausgangseinstellung	AC
CAPACITORS						KONDENSATOREN	
C 0209, 0211, 0223	VCEAAA1CW107M	J	100	16 V	Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 0224	RC-FZ9334BMNJ	S	0.33	50 V	Mylar	Mylar	AC
C 0225	VCQYSH1HM103K	J	0.01	50 V	Mylar	Mylar	AA
C 0226	VCCCPA1HH180J	J	18p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 0242	VCCCPA1HH100D	J	10p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 0245	RC-FZ9473BMNJ	S	0.047	50 V	Mylar	Mylar	AC
C 0246	VCCCPA1HH7R0D	J	7p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 0247	VCCCPA1HH101J	J	100p	50 V	Ceramic	Keramik	AA
C 0250, 0261	VCQYSH1HM223K	J	0.022	50 V	Mylar	Mylar	AB
RESISTOR						WIDERSTAND	
R 0264	RR-XZ0035TAZZ	J	22 ½ W	Fuse Resistor		Sicherungswiderstand	AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
PWB-E		CONTROL UNIT			REGLER-EINHEIT
DIODES				DIODEN	
D 2201, 2202	RH-PX0077CEZZ	J	Led	Led	AE
MISCELLANEOUS PARTS				SONSTIGE TEILE	
S 4001, 4002, 4003, 4004, 4005	QSW-K0033GEZZ	S	Push Button	Taste	AB
S 4007	QSW-S0060TAZZ	J	Standby Switch	Standbyschalter	AD
M 2201	RRMCU0041GEZZ	J	Remote Control Receiver	Fernbedienungsempfänger	AM
PWB-F		HEADPHONE UNIT			KOPFHÖRER-EINHEIT
COILS				SPULEN	
L 1580, 1581, 1582, 1583	VP-DF3R3K0000	S	3.3 µ		AB
MISCELLANEOUS PARTS				SONSTIGE TEILE	
	OJAKJ0033CEZZ	J	Jack	Buchse	AE
PWB-G		IGR UNIT			AUDIO-EINHEIT
INTEGRATED CIRCUITS				INTEGRATIONSKREISE	
IC 0301	RH-IX1445BMZZ	S			AW
TRANSISTORS				TRANSISTOREN	
Q 0301, 0302	VS2SC2412KQ-1	J	BC 817		AA
COIL				SPULE	
L 0301, 0302	VP-NM4R7MR23N	S	4.7 µH SMD	SMD	AF
CAPACITORS				KONDENSATOREN	
C 0302, 0303	RC-FZ9104BMNJ	S	0.1 63 V Mylar	Mylar	AB
C 0309, 0310	RC-FZ9153BMNJ	S	0.015 63 V Mylar	Mylar	AB
C 0311, 0312, 0313	VCCCTQ1HH681J	S	680p SMD	SMD	AB
C 0340	VCEAAA1CW337M	S	330 16 V Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 0341, 0342, 0343	VCCCTQ1HH220J	S	0.022 SMD	SMD	AB
C 0344	VCEAAA1AW227M	S	220 10 V Electrolytic	Elektrolyt	AA
C 0345	VCCSTQ1HL102K	S	1000p SMD	SMD	AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	★	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
PWB-H			FRONT A/V UNIT		VORDER A/V-EINHEIT
COILS					SPULEN
L 2201	VP-DF3R3K0000	S	3.3 μ		AB
CAPACITORS					KONDENSATOREN
C 2203, 2203	VCCSPA1HL101J	J	100p 50 V Ceramic	Keramik	AA
MISCELLANEOUS PARTS					SONSTIGE TEILE
	QJAKE0100BMZZ	S	Connector	Verbinder	AF
MISCELLANEOUS PARTS					SONSTIGE TEILE
* △	CACCZ2048BMV0 RRMCG1023BMSA VSPRA09PB018B VSP0050T-B38A	J S S S	AC Cord Infrared Remote Control Unit Speaker Tweeter	Netzkabeleinheit Infrarotfernbedienungseinheit Lautsprecher Hochtonlausprecher	AU BB BB AM
CABINET PARTS					GEHÄUSE TEILE
1	CCABA1031BMV0	S	Front Cabinet Assembly (DV6336S)	Vordergehäuseeinheit (DV6336S)	
1	CCABA1032BMV0	S	Front Cabinet Assembly (DV7036S)	Vordergehäuseeinheit (DV7036S)	
1-1	GDORF1040BMSA	S	Door	Türe	AH
1-2	HPNC-1028BMSB	S	Punching Metal (DV6336S)	Gestanztes Blech (DV6336S)	AT
1-2	HPNC-1027BMSB	S	Punching Metal (DV7036S)	Gestanztes Blech (DV7036S)	AU
1-3	GMADT-1013BMSA	S	Window	Anzeigefenster	AH
1-4	HINDP5048BMSA	S	Indicator	Anzeigeplatte	AE
1-5	HINDP5050BMSA	S	Indicator	Anzeigeplatte	AE
1-6	PKAI-1083CE00	J	Door Latch	Türverriegelung	AD
2	CCABB1029BMV3	S	Rear Cabinet (DV6336S)	Hintergehäuseeinheit (DV6336S)	BL
2	CCABB1028BMV1	S	Rear Cabinet (DV7036S)	Hintergehäuseeinheit (DV7036S)	BM
2-1	JBTN-1574BMSA	S	Push button	Taste	AC
2-2	HINDP5042BMSA	S	Indicator	Anzeigeplatte	AL



PART NO. TEIL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1.	Television	Fernsehgerät
2. RRMCG1023BMSA	Infrared Remote Control Unit	Infrarotfernbedienungseinheit
3. UBATU0015CEZZ	Batteries (IR R/C)	Batterien (IR. Fernbedienung)
4. TINS-6108BMNO	Operation Manual	Bedienungsanleitung
5. TGAN-1181BMZZ	Guarantee Card	Garantiekarte
6. —	Packing Material	Verpackungsmaterial
7. —	Packing Case	Karton



DV-6336S
DV-7036S

NOTES/BEMERKUNGS





SHARP

PRINTED IN SPAIN
IN SPANIEN GEDRUCKT